

# アルミフリーイーゼル 取扱説明書

AFEZ430/AFEZ600

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠ 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

禁止

## ⚠ 注意



必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、展示するパネルの落下なきよう固定する。



注意

ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意下さい。


## ワンタッチステイの使用方法



収納時



- ① ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます。



指をステイの開閉部で挟まない様  
ご注意下さい。


- ② 持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。




## パネルホルダー使用方法

配送時は上下ホルダーを取外した状態でお届けしております。


### ホルダーの固定方法



背後のネジを緩めて




背面のネジをしっかり締めて  
上下にスライドさせます。



- ① 展示するパネル長に合わせ、受けホルダーをスタンドサイドのパイプに前後からはさみ込むように固定する


- ② 押えホルダーをスタンドサイドのツノ部分にパネルをはさむように固定する

### ■パネル押え



パネルの長さに合わせて  
押えホルダーは、約10cm  
調節可能です。

### ■パネル受け



受けホルダーは、  
430タイプで約55cm調節可能、  
600タイプで約80cm調節可能です。



パネル押えと同じ方法で  
調節出来ます。

※ご使用の際は、展示するパネルサイズをご確認下さい。

- ・AFEZ430/ B2、A2、A1 (各タテ) 対応
- ・AFEZ600/ B1、A1、A0 (各タテ) 対応

